

АППАРАТ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ ПО ДЕРЕВУ

Артикул: DK-01

Фигурные насадки, входящие в состав набора, позволяют наносить изображения различной сложности.

Комплектность: аппарат для выжигания по дереву - 1 шт., фигурные насадки - 5 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В/50 Гц

Ток: 0,2-0,3 А

Мощность: 30 Вт

Время нагрева: 240 секунд

Соппротивление: 1650 – 1800 Ω

Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69 (сухие проветриваемые помещения)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовьте рабочее место. Помещение должно хорошо проветриваться. Позаботьтесь о хорошем освещении.
2. Нанесите карандашный рисунок на поверхность для выжигания.
3. Подключите аппарат к электрической сети.
4. Дождитесь нагрева фигурной насадки.
5. Держите аппарат как ручку и выжигайте по контуру нанесенного рисунка, а потом переходите к внутренним деталям и штриховке.
6. Используйте фигурные насадки под разными углами для получения лучшего результата.
7. Для смены насадок используйте пассатижи.
8. Нагретый аппарат кладите на подставку.
9. После окончания работы отключите аппарат от электрической сети.

ВНИМАНИЕ

Аппарат является прибором повышенной опасности. Перед началом работы убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений отдельных частей аппарата. При наличии повреждений аппаратом пользоваться нельзя. Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению аппарата. Перед первым использованием включите аппарат и дайте ему поработать 3-5 минут. Если в это время вы услышите посторонний шум или заметите искрение, то выньте вилку из розетки. Не включайте аппарат раньше, чем будет найдена причина этого явления. Включенный аппарат можно брать только за рукоятку. Не играйте с аппаратом. Если случайно коснуться насадкой кожи, то останется термический ожог. Нагретый аппарат можно класть только на специальную огнеупорную подставку. Помните, что и после выключения аппарата насадка остается горячей какое-то время. Насадки можно менять только с помощью пассатиж, голыми руками их касаться нельзя, даже если кажется, что они не очень горячие. Нагар на насадках рекомендуется убирать мелкой наждачной бумагой или хлопчатобумажной тканью. Если аппарат перегреется, то он быстро сломается, поэтому каждые 20-25 минут выключайте аппарат от электрической сети до полного остывания. Никогда не оставляйте включенный аппарат без присмотра. Это может привести к возгоранию. Если выжигает ребенок, то внимательно следите за ним во время работы и всегда проверяйте, помнит ли он правила обращения с аппаратом. Не давайте детям младше 8 лет. Не пользуйтесь аппаратом поблизости от легковоспламеняющихся материалов и предметов. Сохраняйте упаковку с данными предприятия-изготовителя. Способы ухода: не подвергайте аппарат воздействию влаги, протирайте сухой тряпкой.

Аппарат для выжигания по дереву
Артикул DK-01.

Изготовитель и поставщик: THINKFAR(HONGKONG) LIMITED

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по выпуску продукции: 4th Floor, No.9, Lane 11, MeiHu Area, Pumei, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, Китай
Финкфар (Хонгконг) Лимитед 4 Флур, №9, Лэйн 11, Мейху Ареа, Памей, Гуанджи стрит, Ченгхай Дистрикт, Шантоу Сити, Гуандонг Провинс, Чина

Импортер: ООО «Десятое королевство»

Юридический адрес: 143700, Россия, Московская область, раб. пос. Шаховская, дер. Ховань, дом 47,
тел. +7 (495) 236-73-71.

Адрес электронной почты: info@10kor.ru.

Организация по претензиям от потребителей по качеству продукции на территории стран ЕАЭС:

ООО «Миранда»

Юридический адрес: 115035, город Москва, 1-й Кадашёвский переулок, дом 13, строение 1, этаж 1 пом. 1,
ком 8А, тел. +7 (495) 780-27-26

Адрес электронной почты: info@mospresents.ru

Дата производства: ноябрь 2023

Срок хранения 5 лет.

Срок службы 5 лет.

Товар соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)



4 605088 043906